

## RO.VE.R CNG 90 KOHINAGENERAATTORI

RO.VE.R CNG 90 kohinageneraattori on varustettu automaattisella sammutustoiminnolla. Toiminto katkaisee generaattorin käyttöjännitteen automaattisesti 30 minuutin kuluttua akun tyhjenemisen estämiseksi.

Automaattinen sammutustoiminta voidaan kuitenkin kytkeä pois päältä seuraavasti:

- Kytke virta päälle punaisesta virtapainikkeesta →



- Paina Output Power painiketta 5 sekuntia →  
Low -20 dB merkkivalo vilkkuu



- Muista palauttaa kohinageneraattorin lähtötaso " High " asentoon painamalla kerran Output Power painiketta



- Laite pysyy nyt päällä niin kauan, kunnes se sammutetaan punaisesta virtapainikkeesta



- Sammutuksen jälkeen automaattinen sammutustoiminta palautuu takaisin käyttöön, eli se tulee deaktivoida jokaisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
- Muita ladata akkua aina täyteen käytön jälkeen.
- Mikäli käytät generaattoria verkkolaite siihen kytkettynä, tulee generaattorin lähtöliittimen ja verkon väliin kytkeä galvaaninen erotin esim. Gi T-MF 1G5 (7541237)

Jatkuvan käyttöjännitteen päällä olon valinta ilmaistaan vilkkuvalalla " High tai Low " merkkivalolla.

