



ONE118 - ohjelmoitava päävahvistin



- Ohjelmointi laitteen kannessa olevalla kytkimellä, erillistä ohjelmointisäädintä ei tarvita
- Automaattinen asennustoiminto
- Kaikki asetukset tallentuvat automaattisesti muistiin
- Uudelleenohjelmoitavissa
- 10 ohjelmoitavaa UHF-kanavanippua (muxia) + VHF-kanavaniput (muxit) kiinteistön antenniverkkoon 1 - 5 kanavan kaistaleveydelle
- Maaverkon tulot (I-ULA/III/UHF)
- Automaattinen tasojen tasoitus ja vahvistuksen säätö (AGC = Automatic gain control)
- Ohjelmoitujen asetusten kopiointi, joka on siirrettävissä toiseen laitteeseen

TEKNISEET TIEDOT

Tyyppi		ONE118				
SSTL-numero		7540788				
Alue		I-ULA	III	UHF1	UHF2	UHF3
Tuloja		1	1	3		
Kaistaleveys	MHz	47 - 108	174 - 240	470 - 862		
Tuloasetukset (ohjelmoitavia suotimia/tulo)		-	-	10	0	0
		-	-	9	0	1
		-	-	7	0	3
		-	-	2	5	3
		-	-	2	7	1
Vahvistus	dB	35	40	35/55 (valittavissa)		
Vahvistuksen säätö	dB	25	20	30		
Kohinaluku	dB	<6	<6	<6		
Optimaalinen tulotaso	dB μ V	60 - 85	60 - 80	50 - 80/70 - 100		
Heijastusvaimennus	dB	>10	>10	>10		
Selektiivisyys (± 10 MHz päässä)	dB			>10		
Tulojen välinen erotusvaimennus	dB	-	-	>20		
AGC toleranssi	dB	-	-	± 1		
Käyttäjännite esivahvistimelle	V	-	-	0 - 12 - 24		
Max. esivahvistimen virta	mA	-	-	100		
Lähtö		TV				
Lähtötaso*	dB μ V	118	118	118		
Lähtötason säätö	dB		20			
Heijastusvaimennus	dB		>10			
Mittapiste	dB		-30			
Toiminta						
Käyttäjännite	V	230 - 240				
Virrankulutus/Teho	A/W	0.25 A/25 W				
Käyttölämpötila	$^{\circ}$ C	-5 - +50				
Verkkoliitin		IEC C8				

* IMD3-60dB, DIN 45004B